



# 通话驻留和取回功能使用说明

版本：<1.1>

发布日期：<2020-9-20>

## 目录

---

<b>1</b>	<b>修订历史</b>	3
<b>2</b>	<b>介绍</b>	4
2.1	概述	4
2.2	适用型号	4
2.3	目标受众	4
<b>3</b>	<b>通话驻留&amp;取回的配置与使用</b>	5
3.1	通话驻留&取回（特征码方式）	5
3.1.1	配置说明	5
3.1.2	使用说明	5
3.2	通话驻留&取回（通话转接方式）	5
3.2.1	配置说明	5
3.2.2	使用说明	6

## 1 修订历史

---

修订历史:

版本	作者	发布时间	说明
1.1	彭巧玲	2020-9-20	初始版本

## 2 介绍

---

### 2.1 概述

呼叫驻留允许将呼叫驻留在特殊分机上，驻留通话后，通话处于保持状态，然后从另一台话机（例如，另一间办公室或会议室中的话机）取回。

话机在以下模式下持呼叫驻留功能：

特征码：通过拨打驻留特征码将呼叫驻留到本地分机或所需的分机。

通话转接：通过盲转将通话驻留到共享点。对于某些服务器，系统将返回一个特定的取回截答特征码，在成功驻留之后可以通过它取回通话。

说明：不是每个服务器都支持通话驻留。

### 2.2 适用型号

本文档适用于FIP1X系列话机以及带有功能键的行业产品。

### 2.3 目标受众

本文档面向使用飞音话机的用户。

## 3 通话驻留&取回的配置与使用

### 3.1 通话驻留&取回（特征码方式）

#### 3.1.1 配置说明

访问PBX查看特征码。



访问话机网页>电话>首选项，设置Call Park驻留方式为特征码，通话驻留为开启。

Call Park	
驻留方式	特征码 ▼
驻留特征码	
通话驻留	开启 ▼
驻留取回特征码	

#### 3.1.2 使用说明

1. 将通话驻留后，该通话被保持。
2. 开启通话驻留后才能使用驻留与取回功能。

通话驻留：话机通话中输入\*6并发送，PBX会播报一个停泊分机号。

通话取回：本机或其他话机拨号输入驻留时候的停泊分机号。

### 3.2 通话驻留&取回（通话转接方式）

#### 3.2.1 配置说明

访问话机网页>电话>首选项，设置Call Park驻留方式为特征码，通话驻留为开启。

Call Park	
驻留方式	通话转接 ▼
驻留特征码	6900
通话驻留	开启 ▼
驻留取回特征码	6900

### **3. 2. 2使用说明**

通话驻留：话机通话按驻留软按键。

通话取回：本机或其他话机拨号界面按取回软按键。