# FIP1X 系列话机快速调试使用

## 调试说明:

**FLYINGVOICE** 

为了使飞音话机能享受更丰富的通讯服务,话机需要至少配置一个呼叫服务器(这里泛指 IPPBX 服务器)的分机号码。配置的原理就像手机需要插入 SIM 卡后才有手机号码一样,而手机的 SIM 卡号 码由移动/联通/电信运营商提供,而话机的分机号码由 IPPBX 服务器提供。

# 调试三部曲:

- ① 话机联网 (有线/无线)
- ② 分机号码填写(按键操作/网页操作)
- ③ 验证调试结果

适用机型:适用机型FIP10、FIP10P、FIP11C、FIP11CP、FIP13G、FIP14G、FIP15G

# 步骤1: 话机联网操作

修改话机默认语言: 按"Menu"---"Basic"---"Language"

说明:

1、FIP1X系列话机均支持无线联网和有线联网两种方式;

2、当话机同时用无线和有线联网时,优先使用无线上网;

深圳总部:广东省深圳市南山区桃源街道留仙大道南山智园崇文园区1号楼1801-1802 / 1801-1802, Building 1, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, Nanshan District, Shenzhen, China 北京分公司:北京市石景山区金安中海财富中心A座401 / Rm 401, Building 1, JinAn Zhonghai Fortune Center, Shijingshan District, Beijing, China 上海分公司:上海市杨浦区隆昌路619号城市概念软件园1幢C108 / Rm C108, City Concept Building 1, Longchang Rd No. 619, Yangpu District, Shanghai, China



#### 1.1 无线联网操作

#### 无线信号环境检测:

点击话机屏幕的"**菜单**"---"**基础设置**"---"无线网络"--开启无线网络--点"确认"按键。



在无线网络界面下,点击"**可用 Wi-Fi 网络**",选择可用 SSID,输入密码连接,话机支持密码包含 特殊字符,如"#\*. \-"等。

#### 1.2、有线联网操作

客户网络环境下的网线从交换机接到话机背面的网络接口 图标上,进行话机有线联网操作。 话机默认是 DHCP 方式自动获取网络的 IP 地址信息。若 IP 地址不能自动获取到,可通过手动方 式设置 IP 地址。设置方法可参照附录 1。



深圳总部:广东省深圳市南山区桃源街道留仙大道南山智园崇文园区1号楼1801-1802 / 1801-1802, Building 1, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, Nanshan District, Shenzhen, China 北京分公司:北京市石景山区金安中海财富中心A座401 / Rm 401, Building 1, JinAn Zhonghai Fortune Center, Shijingshan District, Beijing, China

上海分公司:上海市杨浦区隆昌路619号城市概念软件园1幢C108 / Rm C108, City Concept Building 1, Longchang Rd No. 619, Yangpu District, Shanghai, China



## 步骤 2: 分机号码填写

2.1、通过话机网页配置分机号码

注: 配置前, 服务器管理员应给话机提供的分机号码信息有: 服务器 IP 地址 (如 192. 168. 20. 110)、服务器端口 (5060)、分机号码 (600)、分机密码 (password600)

#### 2.1.1 查看话机的 IP 地址

在话机的"OK"按键,即可查看到话机的 IP 地址

く网络	设备	账号	1/3 >	
1. 无线状	态 _4	_444C[ec:41:18:0		
2. Vlan ID	Di	Disable		
3. 模式		DHCP		
4. IPv4		192.168.20.181		
5. 子网掩码		255.255.255.0		
返回				

#### 2.1.2 登陆话机的网页界面

电脑打开<mark>浏览器,在"地址栏</mark>"输入话机的 IP 地址,登陆的用户名和密码都是"admin"

₽ €	FIP1	IC登录		× + ~				-	٥	ı ×
$\leftarrow$	$\rightarrow$ O	0	92.168.20.1	81 index.asp			☆	¢≡	l l	<u>e</u>
				VoIP		control panel				
					用户名 密码	admin admin 留 登录				

#### 2.1.3 输入注册的分机号码信息

选择"VOIP"--"账号1",输入分机号码和密码,端口,服务器地址等信息。开启账号使能,最后记得 点击保存并应用。

深圳总部:广东省深圳市南山区桃源街道留仙大道南山智园崇文园区1号楼1801-1802 / 1801-1802, Building 1, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, Nanshan District, Shenzhen, China 北京分公司:北京市石景山区金安中海财富中心A座401 / Rm 401, Building 1, JinAn Zhonghai Fortune Center, Shijingshan District, Beijing, China 上海分公司:上海市杨浦区隆昌路619号城市概念软件园1幢C108 / Rm C108, City Concept Building 1, Longchang Rd No. 619, Yangpu District, Shanghai, China

# FLYINGVOICE

Sales@flyingvoice.com

1/- 70			
VOIP	cont	crol panel	
状态 网络 无线 🗸	'oIP 电话 管理		
城守1 城守2 城守3	SIPRE VOIP QOS		
常和			
ሳት እና			
注册状态			
注册状态	注册失败		
基本设置			
账号使能	开启▼	非注册拨打模式	埜止✔
周步话机时间	林止▼		
(han finite fit			
代理和注册			
注册服务器	192.168.20.110	注册服务器端口	5060
代理服务器		代理服务器端口	5060
备份代理服务器		备份代理服务器端口	5060
启动DHCP选项120服务器设置	禁止 ✔		·
田白佐白			
加广盲感			
显示名称	600	注册账户	600
认证名称	600	密码 password	600

#### 检查话机配置分机号码情况

当分机号码配置成功后,话机会有三个特征显示

一、"VOIP"--"**账号**"--注册状态,由注册失败变为注册成功

二、话机待机屏幕的话机图标变为绿色,且正常显示分机号码;

三、话机屏幕右侧的线路按键灯由<mark>红色</mark>变为<mark>绿色</mark>。

状态         网络         无线         VoIP         电话         管理           账号1         账号2         账号3         SIP设置         VoIP QoS	<u>8</u> 600	<u></u> ې ا
常规	17.18	600 👩
<b>注册状态</b> 注册状态 注册成功	】 / ■ 】 <b>○</b> 7月7日 星期二	
基本設置 账号使能 <u>开启▼</u> 回先近利时间 基止▼		
(元三十二) (元二十二) (二二十二)		D   菜单

0

深圳总部:广东省深圳市南山区桃源街道留仙大道南山智园崇文园区1号楼1801-1802 / 1801-1802, Building 1, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, Nanshan District, Shenzhen, China 北京分公司:北京市石景山区金安中海财富中心A座401 / Rm 401, Building 1, JinAn Zhonghai Fortune Center, Shijingshan District, Beijing, China

上海分公司:上海市杨浦区隆昌路619号城市概念软件园1幢C108 / Rm C108, City Concept Building 1, Longchang Rd No. 619, Yangpu District, Shanghai, China



#### 2.2、通过话机屏幕配置分机号码

可参照附录二进行设置操作。

## 步骤 3: 验证调试结果

当检查到分机号码配置是正常后,便可使用话机拨打电话了。

# 附录一:

#### 手动设置静态 IP 地址操作

点击话机屏幕的"菜单"--"高级设置"(默认密码 admin) --"网络"--"WAN 端口"--"IPv4"--进入网络设置 界面--类型设置为"静态 IP"。

网络				
1. 类型	静态IP			
2. IP地址				
3. 子网掩码				
4. 默认网关				
5. 首选DNS				
返回	切换	确定		

需要配置的信息有:

IP 地址、子网掩码、默认网关、首选 DNS、备选 DNS, 该信息请咨询网络管理员进行获取

# 附录二:

点击话机屏幕的"菜单"--"高级设置"(默认密码 admin) --"账号"--进入"账号1"界面。

账号状态----->选择"开启" 显示名称----->输入"分机号码"

0

深圳总部:广东省深圳市南山区桃源街道留仙大道南山智园崇文园区1号楼1801-1802 / 1801-1802, Building 1, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, Nanshan District, Shenzhen, China 北京分公司:北京市石景山区金安中海财富中心A座401 / Rm 401, Building 1, JinAn Zhonghai Fortune Center, Shijingshan District, Beijing, China

上海分公司:上海市杨浦区隆昌路619号城市概念软件园1幢C108 / Rm C108, City Concept Building 1, Longchang Rd No. 619, Yangpu District, Shanghai, China

# FLYINGVOICE

	www.flyingvoice.com
--	---------------------

+86 755-2609 9365

注册名	->输入"分机号码"
密码	->输入"分机密码"
注册服务器端口	->输入"服务器端口"

用户名	>输入"分机号码"
SIP 服务器	>输入"服务器 IP 地址"
最后点击"确认"	

 账号1

 1.账号状态
 开启

 2.显示名称
 600

 3.注册名
 600

 4.用户名
 600

 5.密码
 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

 返回
 切換
 确定

账号 1					
6. SIP服务器 192.168.20.110					
7. 注册服	7. 注册服务器 5060				
8. 代理服	8. 代理服务器1				
9. 代理服务器端口1 5060					
10. 代理服务器2					
返回	2aB	删除	确定		

深圳总部:广东省深圳市南山区桃源街道留仙大道南山智园崇文园区1号楼1801-1802 / 1801-1802, Building 1, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, Nanshan District, Shenzhen, China 北京分公司:北京市石景山区金安中海财富中心A座401 / Rm 401, Building 1, JinAn Zhonghai Fortune Center, Shijingshan District, Beijing, China 上海分公司:上海市杨浦区隆昌路619号城市概念软件园1幢C108 / Rm C108, City Concept Building 1, Longchang Rd No. 619, Yangpu District, Shanghai, China