



用户手册 FGW4148-16S/32S/48S

局 录

关于本指南	7
目的	7
交叉引用	7
反馈	7
产品符合声明	8
CE 认证	
FCC 认证	
B 类数字设备或周边设备	8
操作安全要则	9
警告和注意事项	
螫 告	
注意事项	10
第1章 产品介绍	
FGW4148-16S/32S/48S	
指示灯和接口	13
FGW4148-16S	
FGW4148-32S	
FGW4148-48S	
硬件安装	16
安装准备	16
安装步骤	16
第2章 IVR(互动式语音应答)	
配置设备的方法(IVR)	19
启动 IVR	19
IVR 描述	19
第3章 基本配置	
WEB 页面	
URL 格式	

	关于密码	
	Web 界面	
	账号配置	
	单个 SIP 账号注册	
	批量 SIP 账号注册	
	基本功能	
	拨打电话	
	IP 直拨	
	呼叫保持	
	呼叫转移	
	呼叫等待	
	三方会议	
	速拨	
	热线	
第	4章 Web 界面管理	
	登录	
	状态	
	系统信息	
	内网主机信息	
	系统日志	
	网络	
	WAN 口设置	
	LAN 口设置	
	VPN	
	DMZ	
	MAC 克隆	
	端口管理	
	路由配置	
	VoIP	
	账号设置	
	FXS 设置	

SIP 设置	
VoIP QoS	51
电话	
首选项	51
数图	55
通话日志	
管理	
管理	
固件升级	61
计划任务	61
自动跟新(Provision)	
SNMP	
TR069	
诊断	64
工作模式	65
第5章 故障排除	
接通电源后无反应	
无法登录设备的网页	
忘记密码	

关于本指南

感谢您购买我们的具有 VoIP 功能的 FGW4148-165/ 32S/48S 小型企业适配器产品。FGW4148-16S/32S/48: 小型企业适配器是一个高集成度的综合接入设备,是 一个依据 IEEE802.3 标准的高端多合一适配器产品。 本产品为小型企业等提供高性能的接入服务。它提 供多方面的管理功能,可以对 dhcp、dmz 主机、虚 拟服务器、防火墙等进行管理;能够组建内部局域 网, 允许多台计算机共享一条单独宽带线路和 SIP 账号:特有的防火墙功能,可以过滤不良网站;支 持 dhcp 自动分配 ip 地址和动态 / 静态路由; 支持 访问控制,网络管理员可以通过路由器控制局域网 中所有计算机的上网权限;支持虚拟服务器和 DMZ 主机,以满足特殊应用程序的需要;支持远程管理 和系统日志,以方便网络管理员对网络的管理和实 时监控; 支持语音视频传输、在线影音传输、在线 游戏等丰富功能。





本指南包含以下内容:

- 第一章 产品介绍
- 第二章 IVR(互动式语音应答)
- 第三章 基本配置设置
- 第四章 Web 界面管理
- 第五章 常见故障排除



联系飞音时代

网站:	http://www.flyingvoice.cn/
热线:	010-67886296 0755-26099365
销售查询通道	sales1@flyingvoice.com
北京:	北京市石景山八大处路 49 号点石商务公园 1 号楼 508-509

目的

飞音产品文件旨在指导和协助人员操作,安装、维护以及辅助设备。建议所有参与此类活动的人员接受适 当培训。飞音严正声明:所有的责任,包括任何由于客户或可以代表客户的人直接或间接的误操作而导致 的设备丢失、损坏或系统性能降低等风险将由您来承担,因此请依照并遵守本文档中的说明,系统参数或 建议来配置设备。

交叉引用

对外部出版物的引用以斜体显示。强调的其他交叉引用是引用的活动链接。 本文件分为几个章节,部分章节没有编号,但是在每个页面的顶部单独命名,并列在目录中。

反馈

我们感谢用户对我们文档的反馈,这包括对我们文档的结构,内容,准确性或完整性的反馈。发送反馈给 support@flyingvoice.com。

产品符合声明

CE认证

本设备符合欧盟的安规指令 2014/35/EU 和电磁兼容指令 2014/30/EU。

FCC 认证

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作符合以下两个条件:

- 1. 本设备不会产生有害干扰。
- 2. 该设备必须接受任何收到的干扰,包括可能导致意外操作的干扰。

B 类数字设备或周边设备

该设备已经过测试,符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护,防 止住宅安装中的有害干扰。该设备可以产生,使用和辐射射频能量。如果未按照说明手册进行安装和使用, 可能会对无线电通信造成有害干扰。但是不能保证特定安装中不会发生干扰。



未经负责合规方明确批准的变更或修改可能会使用户操作设备的权力失效。

如果该设备产生有害干扰的无线电或电视接收,可以通过打开和关闭设备确定,用户可以尝试纠正干扰, 采取以下一项或多项措施:

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器相连的电路上的插座。
- 咨询经销商或有经验的广播/电视技术人员寻求帮助。

操作安全要则

警告

 未负荷过重的电源插座或破损的线体及插头均可能引发电击或火灾。应定期检查相关电力线缆, 若其外观已有损毁,请立即更换。

• 请使用为你提供的电源适配器。如果使用其他电源适配器,可能会损坏设备或使设备无法正常工作。

• 本产品应安装在通风且无高温无阳光照射的位置,以避免本产品及相关配件过热而发生故障。

通信设备需注意防潮防湿,严防进水。进水将导致设备工作不正常,更可能因短路造成其他危险。

• 请勿将本产品放置在不稳固的支撑物上。

警告和注意事项

以下说明在本文档中如何使用警告和注意事项。

警告

警告先于包含潜在危险情况的说明。警告用于警告读者可能会导致生命损失或身体伤害的危险。警告具有 以下格式:



警告

警告文字和后果如果不符合警告中的说明。

注意事项

注意事项先于指令,并在系统、软件或系统中的各项设备有可能损坏时使用。但是这种损坏对人员没有任何危害。注意格式如下:



注意

如果不遵守说明书中的注意事项,注意后果。

第1章 产品介绍

本章包含以下内容:

- FGW4148-16S/32S/48S
- 指示灯和接口
- 硬件安装

FGW4148-16S/32S/48S

功能/型号	FWG4148-16S	FWG4148-32S	FWG4148-48S					
产品图片	1 Marca							
以太网口	2*RJ45 10/100/1000M	2*RJ45 10/100/1000M	2*RJ45 10/100/1000M					
	(WAN/LAN)	(WAN/LAN)	(WAN/LAN)					
电话接口	16	32	48					
SIP 账号	16	32	48					
线速 NAT	支持	支持	支持					
DHCP	Client/Server	Client/Server	Client/Server					
Voice 编码	G.711 (A-law, U-law), G.729A/AB,G.72	23,G.722					
管理	语音菜单, Web 管							
传真	Т.30, Т.38 Fax							



FGW4148-16S

前面板

IF .					1	-	 	 	 	 	-11
the	FGW4148-16S 12 15	*() ~()	UO SISO Ouno Net	LANAWAN		ÉÉ ĘĘ					direction of the second se

LED/接口	状态	说明			
LED 灯					
LED Screen	屏幕会显示设备的 IP 和 line 信息				
	常亮(绿色)	系统正常上电			
00	熄灭	系统未上电			
eve	闪烁(绿色)	系统正在升级			
3130	常亮(绿色)	系统正常运行			
	当 ALM 灯亮时,表 示系统异常	ALM			
以大网接口指示灯	闪烁 (绿色)	有数据传输			
以从附近口泪小川	熄灭	系统未上电或者网口未连接网络设备			
接口					
*)	上翻键,往上翻页可查看 FXS 口的状态信息				
ок	使用 OK 键返回待机页面				
O _A RST	Reset 键,按 5S 以上恢复出厂设置				
LAN	连接本地网络设备				
WAN	连接访问互联网				
PHONE 1-16	连接模拟电话				

后面板



接口	说明
16-1 PHONE	1-16S 口的转接口
CONSOLE	串口,可以直接连接电脑
Ground	接地线
风扇	设备降温
AC 100~220V	连接电源适配器

FGW4148-32S

前面板

FGW4148-325	•0	
×0		Emitemitemitemitemitemitemitemitemitemite

LED/接口	状态	说明		
LED 灯				
LED Screen	屏幕会显示设备的 IP	和 line 信息		
	常亮(绿色)	系统正常上电		
00	熄灭	系统未上电		
eve	闪烁(绿色)	系统正在升级		
5150	常亮(绿色)	系统正常运行		
	当 ALM 灯亮时,表 示系统异常	ALM		
门卡网接口指示灯	闪烁 (绿色)	有数据传输		
以从附按口指小月	熄灭	系统未上电或者网口未连接网络设备		
接口				
*)	上翻键,往上翻页可	查看 FXS 口的状态信息		
ок	使用 OK 键返回待机页面			
O _A RST	Reset 键,按 5S 以上恢复出厂设置			
LAN	连接本地网络设备			
WAN	连接访问互联网			
PHONE 1-32	连接模拟电话			

32~26 PHONE °	25~1 PHONE CONSOLE	• ⊕ ©		AC 100~240V
---------------	-----------------------	----------	--	-------------

接口	说明
32-26 PHONE	26-325 口的转接口
25-1 PHONE	1-25S 口的转接口
CONSOLE	串口,可以直接连接电脑
Ground	接地线
风扇	设备降温
AC 100~240V	连接电源适配器

FGW4148-48S

前面板



LED/接口	状态	说明
LED 灯		
LED Screen	屏幕会显示设备的 IP	和 line 信息
4 \	常亮(绿色)	系统正常上电
00	熄灭	系统未上电
eve	闪烁(绿色)	系统正在升级
3150	常亮(绿色)	系统正常运行
	当 ALM 灯亮时,表	ALM
	示系统异常	
以大网接口指示灯	闪烁 (绿色)	有数据传输
	熄灭	系统未上电或者网口未连接网络设备
*)	上翻键,往上翻页可	查看 FXS 口的状态信息
ок	使用 OK 键返回待机页	页面
O _A RST	Reset 键,按 5S 以上 ⁴	恢复出厂设置
LAN	连接本地网络设备	
WAN	连接访问互联网	

PHONE 1-48 连接模拟电话

后面板

48 ~ 26 PHONE	25~1 PHONE CONS			AC 100~240V
---------------	-----------------	--	--	-------------

接口	说明
48-26 PHONE	26-325 口的转接口
25-1 PHONE	1-25S 口的转接口
CONSOLE	串口,可以直接连接电脑
Ground	接地线
风扇	设备降温
AC 100~240V	连接电源适配器

硬件安装

安装准备

在安装设备前,请先检查物品是否齐全,安装条件是否具备。打开设备的包装箱,对照物品清单检查箱内物品是否齐全。如果发现包装箱内物品与表中不符,请直接与我公司联系。

注意



• 安装地点需具备设备与外部连接的条件(例如: 电源线、网线、PC 机等),交流电源插座应采用单相三芯电源插座,并确保地线可靠接地。

- 安装地点的环境要保证足够的空气流动,以利于设备散热(设备适宜的工作温度为0℃~
 50℃)。
- 安装地点应具备防水、防潮、防雷等条件(设备适宜的环境湿度为10%~90%)。

安装步骤

在设置您的语音适配器之前,您必须正确连接您的设备:

上行以太网连接

- 用 RJ-11 电缆将电话端口连接到固定电话插口;
- 用以太网电缆将设备 wan 口和调制解调器连接起来;
- 将您计算机与设备的 lan 口通过 RJ-45 电缆连接起来;
- 电源线的一端连接到该设备的电源接口,另一端连接到电源插座;
- 启动语音适配器;
- 检查电源、wan 口和 lan 口的 LED 灯,以及电话端口指示灯是否正常工作。

请勿尝试使用不支持的电源适配器,并且在配置或更设备时不要拔掉电源。使用其他电源适 配器可能会损坏设备,并将导致制造商保修失效。

第2章 IVR(互动式语音应答)

本章内容包含:

- 配置语音适配器的方法(IVR)
- IVR 描述

配置设备的方法(IVR)

该设备可通过两种方式实现配置,具体如下:

- (1) 使用 IVR (互动式语音应答)
- (2) 使用网页方式

本章主要介绍如何通过 IVR 配置语音适配器。

启动 IVR

用户按照以下步骤实现 IVR:

(1) 摘机并按下 "****" 键启动 IVR, 然后用户将听到设备的语音提示 "1 是 WAN 端口 ······"。

(2)根据不同的选项,按下0到9之间的任何一位数字,设备则会播报相应的内容,数字0到9代表的内容具体请参见下面的图表。

(3)每次设置成功后,设备会再次播放"请输入选项,1是 WAN 端口 ······"。



IVR 描述

下面的图表列举了 IVR 的要求和详细的描述:



内容
1) 摘机并按下"****"键启动 IVR;
2)选择"1",然后设备将继续播报提示用户可选择 1. WAN 端口连接类型; 2. WAN 端
口 IP 地址; 3. WAN 端口子网掩码; 4. 适配器; 5. DNS
3) 继续选择"1",设备会提示当前 WAN 口的连接类型:静态;DHCP
4) 如需改变 WAN 端口的网络连接类型,请用户在听到" 请输入密码" 后输入正确的
密码,并以"#"结束;
• IVR 的密码和登录设备的 WEB 页面时的密码是相同的,用户只需直接按下相
应的键,各键和字母的对应请参见 注意事项 。
• 例如: 登录 WEB 页面的密码是 "admin",则 IVR 的密码也是 "admin",用
户输入"23646#"后即可开始设置 WAN 端口的网络连接类型。
5〕如果输入的密码正确,设备播报"操作成功";
6) 选择新的 WAN 端口网络连接类型,1 代表 DHCP,2 代表静态 IP,输入数字后请以
"#"结束。
7) 设备播报"操作成功", 这表示用户已经成功设置了 WAN 端口的连接类型, 设备
将会再次播报"1. WAN 端口类型"。
1) 摘机并按下"****"键启动 IVR;
2) 选择"2", 然后设备将继续播报提示用户可选择1. 当前电话号码; 2. 注册服务
器地址, 3. 注册端口, 4. 呼叫转移配置, 5. DND 配置
3)继续按下"1",然后设备会继续播报当前的 电话端口的电话号码 。之后设备将会
再次播报"1. 电话号码"。
1) 摘机并按下"****"键启动 IVR;
2)选择"3",设备会播报" 恢复出厂配置 ";
3) 在听到设备的提示音" 请输入密码 "后请用户输入密码,输入密码的方式和操作
4) 如果用尸输入的密码止确,设备将播报"操作成功",然后设备的设置被恢复到
5) 使用*返回到 IVR 第一级,再按下"4" 重启设备使更改生效。
1) 摘机开按下"****" 键后动 IVR;
2) 选择"4",设备会播报"里后";
3) 任听到该备的提示音" 请制入密码 "后请用户制入密码,制入密码的方式和操作
4/ 如木田厂
1/ 1向1/L/T19/ ° **** 谜口9J LVR; 9) 选择 "5" 過久今採提 "WAN 港口登陆 "
2) 起于 3 ,以田云油城 " 山' 项旦豆灿 ; 3) 在听到设备的提示音" 诸输入宓祀 "后语田户输入宓祀 输入宓祀的方式和撮作

20

6

1相同;。

- 4) 如果用户输入密码正确,设备将播报"操作成功"
- 5) 设备播报"1 启用 2 禁用",选择 1 或者 2,并以"#"结束;
- 6) 如果设置正确,设备将播报"操作成功"。
- 1) 摘机并按下"****"键启动 IVR;
 - 2) 选择 "6", 设备会播报 "WEB 访问端口";
 - 3)在听到设备的提示音"请输入密码"后请用户输入密码,输入密码的方式和操作1相同;
 - 4)如果用户输入密码正确,设备将播报"操作成功";
 - 5) 设备播报当前的 WEB 访问端口;
 - 6) 输入新的 WEB 接入端口号,并以"#"结束;
 - 7) 设置成功后,设备将播报"操作成功"。
- 7 1) 摘机并按下 "****" 键启动 IVR;
 - 2)选择"7",设备会播报当前的"**固件版本"**。

注意:



- 输入密码或是选择 WAN 端口的网络类型后请以"#"号结束;用户如需中途退出设置, 请按下"**"键。
- 如果在 IP 分配模式下进行任何更改,适配器必须重新启动才能使设置生效。
- 使用"#"键完成输入 IP 地址或子网掩码,使用"*"代替"."
 例如,要通过键盘输入 IP 地址 192.168.10.159,请按以下键: 192*168*10*159#,
 使用#键来表示您已经完成了 IP 地址或子网掩码的输入
- 在静态 IP 模式下分配 IP 地址时,需要设置 IP 地址,子网掩码和默认适配器才能完成配置。如果在 DHCP 模式下,请确保在连接设备的 WAN 端口的现有宽带连接中可以使用 DHCP 服务器。
- 设备的默认 LAN 端口 IP 地址为 192.168.1.1, 该地址不应分配给 LAN 端口同一网段的路由器的 WAN 端口 IP 地址。
- 可以使用电话键盘输入密码,数字和字母之间的映射表如下: 输入: D, E, F, d, e, f- 按'3'
 输入: G, H, I, g, h, i- 按'4'
 输入: J, K, L, j, k, I- 按'5'
 输入: M, N, O, m, n, o- 按'6'
 输入: P, Q, R, S, p, q, r, s- 按'7'
 输入: T, U, V, t, u, v- 按'8'

第3章 基本配置

本章内容包含:

- WEB 页面
- 账号配置
- 基本功能

WEB 页面

我们的设备支持两级管理:管理员和用户。

(1)对于管理员模式操作,请在用户名/密码上键入 "admin/admin", 然后单击"登录"按钮开始系统 配置,该级别可以配置操作设备的所有参数。

(2) 对于用户模式操作,请在用户名/密码上键入"user/user",然后单击"登录"按钮开始配置,该级别的用户能够浏览以及配置部分的话机参数,SIP线路中的一些不能被改变的参数,例如服务器地址和端口,该级别用户无法配置。

URL 格式

FGW4148-16S/32S/48S 内置 Web 服务器以响应 HTTP get/post 请求。用户可以使用 Web 浏览器,比如说微 软公司的 IE,来登录 FGW4148-16S/32S/48S 的页面并且配置 FGW4148-16S/32S/48S。

LAN 口登录

确保您的 PC 正确地连接到路由器的 LAN 端口。

登录 Web 页面的 URL 格式为: http://LAN 端口 IP 地址,一般默认 LAN 端口 IP 地址为: 192.168.1.1,请 在地址输入栏输入相应的地址:http://192.168.1.1,然后页面会跳转到设备的登录页面,如下图:

VoIP	control panel		
		74 =	

WAN口登录

确保您的 PC 正确连接到路由器的 WAN 端口。

获取 WAN 口 IP 地址:您可以使用 IVR 语音提示获取;或可以通过 LAN 端口登录到设备的 Web 管理界面 并导航到状态--基本设置页面,可在该页面查看 WAN 端口的 IP 地址。

登录 Web 页面:打开 PC 上的 Web 浏览器,然后输入 http://<WAN 端口的 IP 地址>。将打开以下登录页面,输入用户名和密码,点击登录。

VoIP	control panel	l		
	用户名			
	密码	登录]	

关于密码

设备有两种登录的级别,分别是管理员级别和普通用户级别,不同的标准有不同的密码。

默认的管理员级别的登录密码是 admin/admin

默认的普通用户级别的登录密码是 user/user

1.修改密码

登录设备 WEB 页面, 切换到管理--管理页面, 找到"重置密码"标签, 选择用户类型, 即可设置新用户名 和密码, 点击"保存"。

管理员设置		
重置密码		
用户类型	超级管理员 ▼	
新用户名	admin	
新密码		(最大长度是25)
确认密码		

2.忘记密码

如果用户更改了 ATA 页面登录的密码,但忘记了,导致用户不能进入 ATA 的配置界面,此时请按住恢复 出厂键 5 秒以上,将设备恢复出厂设置,再使用默认密码登陆。

注意

如果出现以下的提示:

上传配置或者恢复出厂设置后,你需要重启以生效!

请重启设备确保更改生效。

Web 界面

本小节介绍 web 页面的布局情况,方便用户更好的通过 web 页面配置设备。



序号	名称	描述
位置1	主导航栏	点击此导航栏,会出现相应子导航栏
位置 2	次导航栏	点击子导航栏进入到配置网页
位置 3	标题栏	配置标题
位置 4	配置栏	显示话机的固件版本、当前的时间和管理模式。用户可 点击 Logout 退出。
位置 5	设备名称	配置栏
位置 6	帮助	显示帮助信息,用户可以这里获取一些帮助
	保存并应用	点击此按钮将配置提交并立即生效,有重新启动的提示则需要重启设备。
	保存	对参数进行变更后需要点击此按钮进行保存。点击保存 后,有重新启动的提示则需要重启设备。
页面按钮信息	取消	点击取消变更
	重启	点击设备重新启动
	更新	点击更新 wan 口 DHCP 获取的 IP 地址
	刷新	点击可刷新页面

账号配置

FGW4148-16S/32S/48S 设备分别有 16,32,48 个电话接口,在注册之前,设备用户应该有 16-48 个由系统 管理员提供的可使用的 SIP 账号。本节简单介绍如何注册 SIP 账号,有关 SIP 页面更多信息,详见第 4 章 节。

单个 SIP 账号注册

状态 网络 Vol	P 电话 管理			
账号设置 FXS 设置	SIP设置 VoIP QoS			
端口	FXS 1 V	批量设置		帮助 党规:
常规				设置你的VoIP服务商提供的基本信息,
基本设置				例如电话号码,账号, 密码, SIP代埋等 等.
端口 开启	开启 ▼	非注册拨打模式	禁止 ▼	本45 53 平 .
代理和注册				
注册服务器		注册服务器端口	5060	mæller i
代理服务器		代理服务器端口	5060	
备份代理服务器		备份代理服务器端口	5060	在一次会话中接收另一个呼叫。
用户信息				宣 纲.
显示名称		注册账户		高级· 高级参数由管理员设置。
认证名称		密码		

以FGW4148-16S为例,注册步骤:

第1步. 登录 web 页面,详情请参考上一节

第2步. 切换到 VoIP--FXS 设置页面。

第3步. 端口开启设为"开启",开启之后该线路可以使用。

- 第4步. 注册服务器填写 SIP 服务器的 IP 地址。
- 第5步.显示名称填写内容是该线路的显示名称。
- 第6步. 注册账户填写内容是管理员提供的账号。
- 第7步. 认证名称填写内容是管理员提供的 SIP 账户。
- 第8步. 密码填写的是管理员提供提供的相应密码。
- 第9步. 填写完成后,点击页面最底部的"保存"按钮使配置生效。

第 10 步. 查看 web 状态页面上相应线路的注册情况。

账号状态

账号状态

账号1状态	注册成功 601
主服务器	192.168.10.88
备份服务器	192.168.10.88
账号2状态	关闭
十肥友哭	0000

批量 SIP 账号注册

FGW4148-16S/32S/48S 设备的 FXS 口很多,一个一个配置很麻烦,为此我们支持批量配置 SIP 账号。 以 FGW4148-16S 为例,批量配置 SIP 账号步骤:

- 1. 登录 web 页面,切换到 VoIP--FXS 设置页面,勾选"批量设置",并选择需要批量设置的 FXS 口。
- 2. 填写"注册服务器",其他参数按需填写。

状态 网络	a VoIP	电话 管理	
胀号设置	FXS 设置	SIP设置 VoIP QoS	
起始端口		FXS 1 V	批
结束端口		FXS 16 ¥	
常规			
本设置			
端口开启		开启 ▼	非注
理和注册			
注册服务器		192.168.10.88	注册服
代理服务器			代理服务
备份代理服	务器		备份代理

3. 切换到 VoIP--账号设置页面,按需填写批量配置的 FXS 口账号。

状态	网	络	VoIP	电话	管理
账号设	置.	FX	5 设置	SIP设置	VoIP
账号说	日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日				

端口	显示名称	注册账户	认证名称	密码	开启	- 20
FXS 1	601	601	601	••••••		其它设置
FXS 2	602	602	602	••••••		其它设置
FXS 3	603	603	603	•••		其它设置
FXS 4	604	604	604	•••		其它设置
FXS 5						其它设置
FXS 6						其它设置

4. 点击"保存"即可

5. 在状态页面可查看注册状态信息。

基本功能

拨打电话

1. ATA 和其他有公共 IP 地址的 VoIP 设备(例如,另一个 ATA 或其他 SIP 产品)。

2. ATA 和其他使用私有或公共 IP 地址的 VoIP 设备(例如,另一个 ATA 或其他 SIP 产品)的局域网下。

3. ATA 和其他 VoIP 设备(例如,另一个 ATA 或其他 SIP 产品)可以通过一个使用公共的或私有 IP 地址的路由器连接

IP 直拨

ATA与模拟电话或者另一台VolP设备,在不使用SIP代理的情况下相互交谈,两个电话之间可以建立VolP 呼叫。

1. ATA和其他有公共IP地址的VoIP设备(例如,另一个ATA或其他SIP产品)。

2. ATA和其他使用私有或公共IP地址的VoIP设备(例如,另一个ATA或其他SIP产品)的局域网下。

3. ATA和其他VolP设备(例如,另一个ATA或其他SIP产品)可以通过一个使用公共的或私有IP地址的路由器连接。

4. IP直拨时,首先拿起模拟电话或打开模拟电话的扬声器,直接输入对方电话的IP地址,以"#"结束,以"*"代替"."。

呼叫保持

当ATA上的模拟话机正在进行通话时:

1. 模拟话机按下 "*77" 可保持当前通话, 之后你会听到拨号音, 对方将听到保持音乐

2. ATA模拟话机用户可以继续输入电话号码拨打第三方电话

3. 再次按下 "*77",释放以前保持状态,并恢复之前的通话。

呼叫转移

盲转

盲目呼叫转移(Blind Transfer)指ATA作为电话转接的中间方,将接通的电话,在不询问目的方的情况下,直接转接到目的方。

28

1. 在通话过程中按下"*98"。当前通话被保持,你会听到拨号音,对方将听到保持音乐。

2. 拨打第二人的电话号码以"#"结束,电话被转接,ATA断开通话,听到忙音。

咨询转

咨询转移(Attended Transfer)指ATA作为电话转接的中间方,将接通的电话,在问询目的方后,转接到目的方。

 要转移当前接通的呼叫,首先在通话过程中按 "*77",当前通话被保持,你会听到拨号音,对方将听 到保持音乐。

2. 拨打第二人的电话号码。

- 3. 与第二个人建立通话(并询问是否接听转接电话)。
- 4. 第二人若同意接听转接电话,则中间方按下"*98",完成转移。中间方将从通话被断开。
- 5. 第二人若不同意接听转接电话,则与之通话结束后按"*77",可继续在第一人通话。

呼叫等待

1. 在 FXS->账号 页面下找到"增值业务"标签,开启"呼叫等待"功能(默认开启)。

增值业务			
值业务			
呼叫等待	开启▼	热线呼叫号码	
MWI使能	开启▼	语音信箱号码	
MWI订阅使能	禁止▼	VMWI服务使能	开启▼
去电阻止密码	****	去电使能密码	
免打扰	禁止▼		

2. 在通话过程中,当有其他电话打入时,可以听到提示音。

3. 用户可以按下"*77"使正在通话的一方处于保持状态,来接通新来电,使用"*77"可以在两个会话 之间切换。

三方会议

1. ATA发起会议通话,在通话过程中按下 "*77",当前通话被保持,你会听到拨号音,对方将听到保持 音乐。

2. ATA拨打第二人的电话号码

3. 第二人应答呼叫后, ATA按 "*88", 作为会议主持方开启电话会议, 三方都将在参加同一电话会议。

4. 如果你(会议主持方)挂断,其他两方通话将被断开;如果一方首先挂断,你仍可以与另一方通话。

速拨

- 1. ATA 可以设置速拨号码,摘机拨出:功能码+第几个速拨号码,即可立即拨出。
- 2. 设置速拨号码:在 FXS--SIP 设置的增值业务--速拨标签中,可设置 8 个速拨号码。

拨			
速拨 2	602	速拨 3	
速拨 4		速拨 5	
速拨 6		速拨 7	
速拨 8		速拨 9	

3. 设置功能码:在FXS--首选项的功能键设置标签中可设置该功能码,默认是*74。

功	能键设置	
1.00		

保持键码	*77	会议键码	*88
呼叫转接键码	*98	语音菜单键码	****
R键使能	禁止 ▼	R键取消键组合码	R1 🔻
R键保持键组合码	R2 🔻	R键呼叫转接键组合码	R4 🔻
R键会议键组合码	R3 🔻	速拨码	*74

4. 例如上图配置, ATA 可摘机拨号 "*742",即可立即拨打呼叫 602 话机。

热线

- 1. ATA 可以设置热线号码,可完成摘机直接拨出。
- 2. 在 FXS--SIP 设置的增值业务--热线号码中,可设置热线号码。

增值业务			
增值业务			
呼叫等待	开启▼	热线呼叫号码	602
MWI使能	开启▼	语音信箱号码	
MWI订阅使能	禁止▼	VMWI服务使能	开启▼
去电阻止密码	••••	去电使能密码	••••
免打扰	禁止▼		

3. 若不想摘机立即拨出,还可以设置延迟时间:热线号码+T+延迟几秒,如下图所示,可延迟4秒拨出。

增值业务			
曾值业务			
呼叫等待	开启▼	热线呼叫号码	602T4
MWI使能	开启▼	语音信箱号码	
MWI订阅使能	禁止▼	VMWI服务使能	开启▼
去电阻止密码	••••	去电使能密码	••••
免打扰	禁止▼		

第4章 Web 界面管理

本章指导用户通过管理模式操作执行高级(完整)配置。本章包括:

- 登录
- 状态
- 网络
- VoIP
- 电话
- 管理

如图所示:

VoIP	control pa	anel	
	用户名]
	密码		登录
		步骤	
1. 用一条以太网电	电缆把路由器的 LAN 站	端口连接到你的计算	算机
2. 打开您的 PC 和	一个 Web 浏览器类型	的 HTTP: 输入设备	备 LAN 口 IP 192.168.1.1
3. 输入用户名和密	密码,点击"登录"进	挂入网页	
4. 检查是否正确登	圣录		

状态

系统信息

该网页显示的设备、网络和系统状态信息,包括产品信息、SIP 帐户状态,FXS 端口状态,网络状态和无线信息。

状态 网络 VoIP 月	路话 管理		
系统信息内网主机信息	系统日志		
设备信自		帮助	
2备信息		设备信息:	
设备名称	FGW4148-16S	而2011日委会世纪。	
网络(WAN) MAC地址	00:21:F2:00:00:01	账号状态:	
PC(LAN) MAC地址	00:21:F2:00:00	亚尔母个师号的注册状态。	
硬件版本	V1.1	网络状态:	
Loader版本号	V3.11(Jan 27 2015 13:22:24)	显示网络端口、PC端口、无线端口信 自	
软件版本	V3.11(201609181809)		
序列号		系统状态: 显示产品当前时间和运行时间.	

内网主机信息

此页显示了连接设备 LAN 口的设备的信息。

状态 网络	省 VoIP	电话	管理
系统信息	内网主机信息	! 35	阳志
的网主机信息	1		
MAG	منطبا		TOUG

系统日志

状态	网络	VoIP	电话	管理		
系统信	息内	网主机信息	系统	日志		
刷新	清除保	存				
Manufac	turer:FLYI	NGVOICE				*
Product(SerialNu BuildTim IP:192.1 HWVer:\ SWVer:\ <sun se<br=""><sun se<br=""><sun se<="" td=""><td>Class: FGW- imber: 168.1.1 V1.1 /3.11 *p 18 10:01 *p 18 10:02 *p 18 10:02</td><td>4148-165 181809 9:01 2016> 9:08 2016> 9:09 2016></td><td>init: Syst LinkStatu LinkStatu</td><td>em Start us: WAN us: LAN1</td><td>Link Up Link Down</td><td></td></sun></sun></sun>	Class: FGW- imber: 168.1.1 V1.1 /3.11 *p 18 10:01 *p 18 10:02 *p 18 10:02	4148-165 181809 9:01 2016> 9:08 2016> 9:09 2016>	init: Syst LinkStatu LinkStatu	em Start us: WAN us: LAN1	Link Up Link Down	
<sun se<br=""><sun se<br=""><sun se<br=""><sun se<br=""><sun se<="" td=""><td>ep 18 10:0 ep 18 10:0</td><td>9:15 2016> 9:17 2016> 9:17 2016> 9:17 2016> 9:17 2016> 9:17 2016> 9:17 2016></td><td>udhcpd[dnsmasc dnsmasc dnsmasc dnsmasc dnsmasc</td><td>5654]: uc [6120]: 4 [6120]: 6 [6120]: 1 [6120]: 1 [6120]: 1 [6120]: 1 [6120]: 1</td><td>dhcpd (v1.12.1) started started, version 2.40 cachesize 150 compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-MMU no-ISC running as root no servers found in /etc/resolv.conf, will retry read /etc/hosts - 2 addresses</td><td></td></sun></sun></sun></sun></sun>	ep 18 10:0 ep 18 10:0	9:15 2016> 9:17 2016> 9:17 2016> 9:17 2016> 9:17 2016> 9:17 2016> 9:17 2016>	udhcpd[dnsmasc dnsmasc dnsmasc dnsmasc dnsmasc	5654]: uc [6120]: 4 [6120]: 6 [6120]: 1 [6120]: 1 [6120]: 1 [6120]: 1 [6120]: 1	dhcpd (v1.12.1) started started, version 2.40 cachesize 150 compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-MMU no-ISC running as root no servers found in /etc/resolv.conf, will retry read /etc/hosts - 2 addresses	
1.11	m					1

在此配置页面,用户可以查看系统记录,系统记录包含了FGW4148-16S/32S/48S的重要的配置信息。在该页面用户可以使用**清除**按钮删除全部日志,清除所有信息;使用**刷新**按钮刷新系统日志;使用**保存按钮**保存日志到本地电脑上,即可以导出日志。



在这部分的 Web 管理界面里,您可以配置广域网端口,LAN 端口,DDNS,多 WAN,DMZ,MAC 克隆、端口等参数

WAN 口设置

NAT 使能

此页面允许您设置不同模式的 WAN 配置。使用连接类型下拉列表选择一个 WAN 模式, 然后显示相应的页面。

状态	网络	VoIP	电话	管理					
WAN	LAN	VPN	DMZ	MAC克隆	端口管理	路由配置			
INTE	RNET								
WAN									
连接往	名称			1_MANAG	SEMENT_VOI	CE_INTERNET_R_VID ▼ 删除此连接			
服务机	服务模式			MANAGE	MENT_VOICE	_INTERNET V			
IP协议	义版本			IPv4 ▼					
INTE	RNET接入	方式		DHCP V					
DHCP	Server								
NAT	使能			开启▼					
VLAN	模式			禁止 ▼					
VLAN	ID			1		(1-4094)			
DNS	莫式			自动▼					
主DN	S地址								
从DN	S地址								
DHCP)								
DHCP	更新			更新	更新				
DHCP	9供应商(逆	5页 60)		FLYINGVO	ICE-FGW414	48-1			
绑定如	満口								
W 前	₩□_1								
注:V 定操(WAN连接之 乍!	间不能共平	┋绑定端□ □],最后绑定端	口的WAN连拍	後绑定操作将冲掉之前其它WAN连接对该端口的绑			
参数	名称		描述						
连接	名称		用关键	字标明 WAN □	的服务模式	式-在多 WAN 口设置页面设置相关参数			
IP 协	议模式		支持 IP	v4					
INTE	RNET 接入	、方式	DHCP, F	PPoE、静态 I	P、桥接				
DHCP	Server		填入 DHCP 服务地址						

需要在多 WAN 口页面设置

VLAN 模式	开启/禁止 VLAN 模式
VLAN ID	注意:可以使用相同的 VLAN ID 创建多个 WAN 连接
DNS 模式	选择 DNS 模式,选项为自动和指定:
	1. 当 DNS 模式为自动时, LAN 端口下的设备将自动获取首选 DNS 和备用 DNS
	2. 当 DNS 模式为"指定"时,用户应手动配置首选 DNS 和备用 DNS
主 DNS 地址	因特网端口的首选 DNS
从 DNS 地址	因特网端口的备选 DNS
DHCP	当 WAN IP 模式设置为 DHCP 时显示
DHCP 更新	刷新 DHCP IP
DHCP 供应商(选项	指定 DHCP 供应商字段显示供应商和产品名称
60)	
绑定端口	可以与对应的端口1 [~] 端口4,SSID1 [~] SSID4 绑定

WAN 口连接类型

本小节主要介绍在基本模式下的 WAN 口网络连接方式

1. 静态 IP

当用户从互联网提供商接收到固定的公共 IP 地址或公共子网,即多个公共 IP 地址时,可以使用该配置。 在大多数情况下,有线服务提供商将提供固定的公共 IP,而 DSL 服务提供商将提供公共子网。如果您有 公共子网,可以为 WAN 接口分配一个 IP 地址。

状态	网络	VoIP	电话	管理			
WAN	LAN	VPN	DMZ	MAC克隆	端口管理	路由配置	
INTE	RNET						
WAN							

INTERNET接入方式	静态IP▼
LAN连接模式	路由 ▼
静态IP	
IP地址	192.168.10.247
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.10.1
DNS模式	指定 🔻
主DNS地址	192.168.10.1
从DNS地址	192.168.18.1

参数名称		描述	
Internet 接入方式	选择静态 IP。		

LAN 连接模式	LAN 连接模式选择桥接和路由。
IP 地址	因特网端口的 IP 地址。
子网掩码	因特网端口的子网掩码
默认适配器	因特网端口的默认适配器
DNS 模式	DNS 类型为指定:用户应手动设置首选 DNS 和备选 DNS。 DNS 类型为自动: IP 电话将从 DHCP 服务器将自动获得的首选 DNS 和备选 DNS。
主 DNS 地址	Internet 端口的首选 DNS 地址
从 DNS 地址	Internet 端口的备选 DNS。

2. DHCP

路由器有一个内置的 DHCP 服务器,为每个本地客户端分配专用 IP 地址。

DHCP 功能允许 FWR9600/FWR9601 从 DHCP 服务器自动获取 IP 地址。 在这种情况下,不需要手动为客户端 分配 IP 地址。

状态	网络	VoIP	电话	管理		
WAN	LAN	VPN	DMZ	MAC克隆	端口管理	路由配置

INTERNET

INTERNET接入方式	DHCP V
DHCP Server	
LAN连接模式	路由▼
DNS模式	指定 ▼
主DNS地址	
从DNS地址	

参数名称	描述
Internet 接入方式	选择自动配置 DHCP。
LAN 连接模式	LAN 连接模式选择桥接和路由。
	DNS 类型为指定:用户应手动设置首选 DNS 和备选 DNS。
DNS 模式	DNS 类型为自动: IP 电话将从 DHCP 服务器将自动获得的首选 DNS
	和备选 DNS。
主 DNS 地址	Internet 端口的首选 DNS 地址。
从 DNS 地址	Internet 端口的备选 DNS。

3. PPPoE

PPPoE 代表以太网上的点到点协议。它依赖于两个广泛接受的标准: PPP 和以太网,它通过以太网将用户连接到具有普通宽带介质(例如单个 DSL 线路,无线设备或电缆调制解调器)的因特网。以太网上的所有用户都可以共享一个公共连接。

PPPoE 用于大多数 DSL 调制解调器用户,您的服务提供商将提供有关用户名,密码和身份验证模式的信息, 所有本地用户都可以共享一个 PPPoE 连接来访问 Internet。

状态	网络	VoIP	电话	管理					
WAN	LAN	VPN	DMZ	MAC克隆	端口管理	路由配置			
INTE	RNET								
WAN									
INTER	NET接入	方式		PPPoE	•				
LAN 连	接模式			路由 ▼					
DNS模	ī⊒ť			自动▼	1				
±DNS	动地				-				
从DNS	地址								
PPPoE 田古夕	-								
市戸在	1								
- 11-1 - 油1-2	aza.				<u>.</u>				
肥实女	의 사건 건 분 군								
0X751=	110			空为自动	1本会测				
运行模	試			保持活躍	र, ▼				
重拨时	前间(0-360	0秒)		5					
	参数	名称				描述			
Interne	et 接入	方式	选	峰 PPPoE。					
MAC 1	也址克隆	[是	合允许 MA	C 克隆				
_LAN 连	接模式		LA	AN 连接模式	选择桥接或运	路由。			
			D	NS 类型为排	旨定:用户应	手动设置首选 DNS 和备选 DNS。			
DNS 桟	支		D	DNS 类型为自动:IP 电话将从 DHCP 服务器将自动获得的首选 DNS 和备					
			进	DNS。					
主 DNS	S 地址		In	ternet 端口	的首选 DNS 均	也址。			
从 DN	S 地址		In	ternet 端口	的备选 DNS。				
PPPoE	用户名		填	真写从 intern	et 服务提供商	寄获得的 PPPoE 帐号。			
密码			墇	真写从 Intern	et 服务提供商	商获得 PPPoE 账户的密码。			
确定密	晉码		再	「次输入 PPF	POE 账号的密	码。			
服务名	S称		墇	真写服务名称	家,可不填。				
法行精	- - - - - - - - - - - - - -		运	云行模式, 有		按需连接和手动设置三种。默认运行模式模式			
en 19	~~~		伢	导活跃。					
重播时	间		重	〔新拨号的发	 送时间间隔				

4. 桥接模式

在管理---工作模式中可设置工作模式,当工作模式为高级时,在网络部分可设置多 WAN 方式。多 WAN 下的桥接模式与传统的桥接设置不同,桥接模式不使用 IP 地址,设备作为 WAN 端口和 LAN 端口之间的桥梁。 必须建立路由连接,为设备上的本地服务提供 IP 地址。

状态	网络	VoIP	电话	管理		
WAN	LAN	VPN	DMZ	MAC克隆	端口管理	路由配置
	1					
INTE	RNET					
WAN	-					
连接名	3称			1_MAN/	AGEMENT_VOI	CE_INTERNET_R_VID ▼ 删除此连接
服务模	試			MANAG	EMENT_VOICE	INTERNET V
IP协议	《版本			IPv4 ▼		
INTER	NET接入:	方式		桥接	•	
桥接类 DHCP	輕型 肥友米刑			IP桥接 送供	•	
VLAN	横式			益1々	1	
VLAN	ID			1		(1-4094)
绑定端						
☑ 端	□_1					
注:W 定操作	/AN连接之 E!	z间不能共同	享绑定端口],最后绑定的	耑口的WAN 连接	鄉定操作将冲掉之前其它WAN连接对该端口的绑
参数名	術	扌	苗述			
桥接类	型					
IP 桥	接	允许所	有以太网	对数据包通过	t, PC 可以I	፤ 接连接上网
PPPoI	E桥接	只允许	PPPoE 包	见通过, PC 氰	需要 PPPoE 拨	号软件
硬件	IP 桥接	数据包	通过有线	法速度的硬件	井 天,不支	寺无线端口绑定
DHCP 服	务类型					
透传		在 DHCI	P服务器	和需要获取	IP 的设备不	
		在子网	的三层设	と备设置为 D	HCP relay,	以便将客户端的 DHCP 请求转发至 DHCP 服务器
Snoor	ing			P Snooping	r) 旦 一 种 Du	℃ 完全性性 過久支持左短个 WI AN 其础上户
10016	JIIIg			」。 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	动转性. 交换	机能够拦截第二层 VI AN 域内的所有 DHCP 报文
		, ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 1	,		
本机	服务	适配器	不会在周	局域网和广场	城网之间转发	DHCP 报文,还会阳断 WAN 端口的 DHCP 报文。
1 1 47		连接到	LAN 端口	的客户端可	「以从在适配	器中运行的 DHCP 服务器获取 IP

VLAN 模式

禁止	WAN 接口未标记, LAN 未标记
开启	WAN 接口被标记,LAN 未标记
透传	仅在桥模式下有效,所有端口(包括 WAN 和 LAN)属于此 VLAN ID,所有端口都标记有
	该 VLAN ID,标记的数据包可以通过 WAN 和 LAN
VLAN ID	建立 VLAN ID
绑定端口	可以与对应的端口1 [~] 端口4,SSID1 [~] SSID4 绑定



注意

可以使用相同的 VLAN ID 创建多个 WAN 连接

LAN 口设置

状态	网络	VoIP	电话	管理						
WAN	LAN	VPN	DMZ	MAC克隆	端口管理	路由配置				
	1设置									
LAN口设计	置 —									
本地IF	P地址				192.10	58.1.1				
子网捕	晒				255.2	55.255.0				
DHCP	服务器				开启	•				
地址池	也开始地址	E			192.16	58.1.2				
地址池	塘東地址	E			192.16	58.1. <mark>25</mark> 4				
DNS模	試				自动	•				
主 DNS	5				192.10	68.1.1				
从DNS	5				192.10	192.168.10.1				
客户端	粗约时间](0-86 <mark>40</mark> 0≹	少)		86400	86400				
					DHC	DHCP客户列表				
DHCP	静态分配	l								
编号				MAC地址			IP地址			
1										
2										
3										
DNSft	理				开启	•				
参数名	称		描述							
本地 I	P 地址		输入本 IP 地:	路由器对局 止处于同-	马域网的 IP 地 一网段,且黑	, 址, 局域网 伏认适配者]中所有 腎必须冫	计算机的 为此 IP:	JIP 地址。 地址。 (必须与此 (默认为

子网掩码	输入子网掩码以确定网络的规模(默认为 255. 255. 255. 0/24)
DHCP 服务器	是否启用 DHCP 服务器
地址池开始地址	为 IP 地址池输入一个有效的 IP 地址作为 DHCP 服务器向 DHCP 客户端发出的 起始 IP 地址,,如果路由器 LAN 口 IP 地址是 192.168.168.1,起始 IP 地址 可以是 192.168.168.2 或更大,但是小于结束 IP 地址
地址池结束地址	为 IP 地址池输入一个有效的 IP 地址作为 DHCP 服务器向 DHCP 客户端发出的 结束 ip 地址
	从自动和指定两种模式中选择 DNS 类型
DNS 模式	DNS 类型为自动时,LAN 口下设备将从家庭适配器的 DHCP 服务器自动获得首选 DNS 和备选 DNS
	DNS 类型为指定时,用户应手动配置首选 DNS 和备选 DNS
主 DNS	设备首选 DNS
从 DNS	设备备选 DNS
客户端租约时间	DHCP 服务器给内网计算机分配的 IP 地址的有效使用时间。在该段时间内,服务器不会将该 IP 地址分配给其他计算机。
DNS 代理	选择开启或者禁止;如果开启,转发 LAN 侧网络的 DNS 请求到 WAN 侧网络

VPN

VPN 是在公用网络上建立专用网络的技术。VPN 网络的任意两个节点之间的连接并没有传统专网所需的 端到端的物理链路,而是架构在公用网络服务商所提供的网络平台,用户数据在逻辑链路中传输。通过 VPN 技术,用户可以在公共网络上的任意两个设备之间建立私有的连接并传输数据,FWR9600/FWR9601 支持 PPTP 和 L2TP。

РРТР

状态	网络	VoIP	电话	管理				
WAN	LAN	VPN	DMZ	MAC克隆	端口管理	路由配置		
VDN	- 23							
許理								
VPN(使創	VPN 使能			PPTP	•			
服务器」	服务器IP							
用户名								
VPN //F	密码 VPN 作为默认路由		禁止 ▼					
有状态!	有状态MPPE			禁止 ▼				
请求MP	请求MPPE		禁止▼]				

参数名称	描述
	是否使能 VPN。
VPN 使能	选择 PPTP 模式。
服务器 IP	VPN 服务器的 IP 地址。
用户名	认证需要的用户名。
密码	认证需要的密码。
VPN 作为默认路由	禁止或开启,默认为禁止。

L2TP

状态	网络	VoIP	电话	管理		
WAN	LAN	VPN	DMZ	MAC克隆	端口管理	路由配置

VPN设置

管理		
VPN 使能	L2TP 🔻	
服务器IP		
用户名		
密码	•••••	
L2TP 隧道名		
L2TP 隧道密码	•••••	
VPN 作为默认路由	禁止 ▼	

参数名称

描述

いてい 徒能	是否使能 VPN。
VPN ①文书E	选择 L2TP 模式。
服务器 IP	VPN 服务器的 IP 地址。
用户名	认证需要的用户名。
密码	认证需要的密码。
L2TP 隧道名	L2TP 隧道的名称
L2TP 隧道密码	L2TP 隧道的密码
VPN 作为默认路由	禁止或开启,默认为禁止。

OpenVPN

状态	网络	VoIP	电话	管理						
WAN	LAN	VPN	DMZ	MAC克隆	端口管理	路由配置				
VPN 该	置									
管理										
VPN使	ŧ2			OpenVP	N ▼					
OpenV	PN TLS 🕽	ViE		禁止 ▼]					
VPN /F	为默认路	由		禁止 ▼						
	参数名	称								
	<i>У</i> Ж'Ц'	141								
VPN 使能		是否任	是否使能 VPN。							
		选择	选择 OpenVPN 模式。							
OpenV	PN TLS り	证	是否	千启 OpenVF	PN TLS 认证					
VPN 作	为默认跟	各由	禁止耳	禁止或开启,默认为禁止。						

DMZ

DMZ(Demilitarized zone)是为了解决安装防火墙后外部网络的访问用户不能访问内部网络服务器的问题, 而设立的一个非安全系统与安全系统之间的缓冲区。该缓冲区位于企业内部网络和外部网络之间的小网络 区域内。在这个小网络区域内可以放置一些必须公开的服务器设施,如企业 Web 服务器、FTP 服务器和论 坛等。另一方面,通过这样一个 DMZ 区域,更加有效地保护了内部网络。因为这种网络部署,比起一般 的防火墙方案,对来自外网的攻击者来说又多了一道关卡,局域网中设置 DMZ 主机后,该主机将完全暴 露给广域网,可以实现双向无限制通信。向 DMZ 添加客户机可能会给本地网络带来不安全因素,因此不 要轻易使用这一项。

状态	网络	VoIP	电话	管理			
WAN	LAN	VPN	DMZ	MAC克隆	端口管理	路由配置	
DMZ	设置						
DMZ 设置 DMZ (DMZ主	t 更能 E机IP地址				开启	₹	
参数名秋	x		描述				
DMZ 使能			开启或	者禁止 DMZ	设置		
					42		

获取当前PC MAC地址

DMZ 主机 IP 地址

输入需要的 DMZ 主机 IP 地址

MAC 克隆

MAC 地址是网络设备的硬件地址。有时候网络供应商可能会将网络设备的 MAC 绑定到网络账户。因此当 用户使用新的企业适配器时可能无法通过供应商的认证。在这种情况下,用户可以使用 MAC 克隆将您的 电脑的物理地址克隆到企业适配器的因特网端口。

MAC 地址是网络设备的重要参数,所以用户应该确保设备的 MAC 是正确的以防企业适配器无法使用。 如果不小心弄错 MAC 地址,用户可以登录企业适配器的网页进行查看,并将正确的地址克隆到话机或是 将设备恢复出厂。

状态	网络	i VoIP	电话	管理		
WAN	LAN	N VPN	DMZ	MAC克隆	端口管理	路由配置

开启▼

MAC地址克隆

MAC地址克隆

MAC地址克隆

MAC地址

使用方法说明:

1.启用 MAC 地址克隆

2.按 获取当前PC MAC地址 按钮,获取 PC 的 MAC 地址

3.点击"保存"按钮,保存更改;如果用户不想使用 MAC 克隆,点击"取消"按钮取消更改 4.点击"重启"按钮,重启设备

端口管理

状态	网络	VoIP	电话	管理			
WAN	LAN	VPN	DMZ	MAC克隆	端口管理	路由配置	
端口管	理						
端口管理 WAN選 LAN1違	基本设 <mark>置</mark> 基本设置				自动	贞测 ▼ 贞测 ▼	
参数名和	弥		描述				
WAN 口遉	速率设置		从自动 口所支	协商,100M 持的速度协	「全双工,10 商方法	DM 半双工,	10M 全双工和 10M 半双工中选择端
LAN 速率设置			从自动 口所支	协商,100M 持的速度协	【全双工,10 商方法	DM 半双工,	10M 全双工和 10M 半双工中选择端

路由配置

状态	网络	VoIP	电话	管理				
WAN	LAN	VPN	DMZ	MAC克隆	端口管理	路由配置		
静态策	略路由	置						
添加一条的	路由规则	3						
目的地	站上							
主机/	奄码				主机	•		
网关								
网络招					LAN	•		
注解								
					提交重置			
当前系统的	的路由规则	W						
编号	I	目的地址	掩码	网关	标识	度量	网络接口	注解
				ÆUP	余已选择项	重置		
. 1107 . 4			LUND					
一致名称			描述					

目的地址	路由目的地址
主机/掩码	在下拉列表中选择主机/掩码,目标是主机还是网络的选择
适配器	适配器 IP 地址
网络接口	在下拉列表中选择 LAN/VOICE/INTERNET/TR069/VPN
注解	为该条路由添加注释
当前系统的路由规则	显示当前系统的路由规则

VoIP

账号设置

此页面可以设置每个 FXS 端口的显示名称、注册账号、认证名称、密码,是否开启功能等。勾选某个 FXS 口的 "开启",则此 FXS 口被开启,点击"其他设置"将进入"FXS 设置"页面,对其进行更多的设置。

状态	网络	VoIP	电话	管理
账号设	置	FXS 设置	SIP设置	VoIP QoS

账号设置

端口	显示名称	注册账户	认证名称	密码	开启	
FXS 1	601	601	601	••••••		其它设置
FXS 2	602	602	602	••••••		其它设置
FXS 3						其它设置
FXS 4						其它设置
FXS 5						其它设置
FXS 6						其它设置
XS 7						其它设置
FXS 8						其它设置
FXS 9						其它设置
				- 1		

FXS 设置

常规:设置用户的 VOIP 服务提供商提供的基本信息,如电话号码、账号、密码及 SIP 代理等。

状态 网络 Vol	P 电话 管理		
账号设置 FXS 设置	SIP设置 VoIP QoS		
端口	FXS 1 V	批量设置	
常规			
基本设置			
端口 开启	开启 ▼	非注册拨打模式	禁止 ▼
代理和注册			
注册服务器	192.168.10.88	注册服务 <mark>器</mark> 端口	5060
代理服务器		代理服务器端口	5060
备份代理服务器		备份代理服务器端口	5060
用户信息			
显示名称	601	注册账户	601
认证名称	601	密码	•••••

参数名称	描述
账号使能	是否启用相应的 Line
注册服务器	SIP 服务器的域名或 IP
注册服务器端口	SIP 服务器支持 VoIP 服务的端口,默认是 5060
代理服务器	代理服务器 IP 或域名
代理服务器端口	代理服务器的服务端口
备份代理服务器	备份代理服务器
备份代理服务器端口	备份代理服务器端口
显示名称	这个字符将显示在液晶显示屏
注册账户	SIP 服务器提供的电话号码
认证名称	SIP 服务器提供的 SIP 帐户

音频配置

音频配置

参数	名称	描述	
最大传真速率	14400 🔻		
GPMD 属性使能	禁止▼	T.38冗余	禁止▼
CNG检测使能	禁止▼	CED检测使能	开启▼
传真模式	T.30 T	运传属性值	fax/modem •
配置		understean in 10 Mars	a.c
ALO NON PRÉSEIO			
编码代告等略	→====	打有周期以对端为准	掛正▼
自动增益控制	禁止 ▼	使用第一个匹配的语音编码 (在 2000K SDP 中)	禁止 ▼
静音抑制	禁止 ▼	回声抵消	开启▼
G.723编码速率	5.3k bps 🔻	打包周期(室秒)	20 🔻
编码方式7	iLBC 🔻		1
编码方式5	G.723 T	编码方式6	G726-32 ¥
编码方式3	G.729 T	编码方式4	G.722 ▼
编码方式1	G.7110 T	编码方式2	G.711A 🔻
	C 71111 -		C 711A -

伯田主式 4 2 2 4 5 6 7	从 G.711A、G.711U、G.722、G.729 和 G.723 五种编码方
/细屿刀式 1,2,3,4,5,6,7	式中选择相应的编码方式
G.723 编码速率	选择 G.723 的编码速率,有 5.3kbps 和 6.3kbps 两种
打包周期 (毫秒)	设置 RTP 的打包周期,默认的配置为 20ms
静音抑制	是否静音

回声抵消	是否启用回音消除,默认的是启用			
白計描光於此	是否开启自动增益控制,自动增益控制是使放大电路的			
目 动 增 益	增益自动地随信号强度而调整的自动控制方法			
使用第一个匹配的语音编码	是否开启使用第一个匹配的语音编码			
编码优先策略	编码优先策略包括本地和远端			
打包周期以对端为准	打包周期是否以对端为主			
传真配置				
传真模式	可选择 T.30 或者 T.38 传真模式			
透传属性值	在此处可选择透传属性			
CNG 检测使能	开启/禁止 CNG 检测功能			
CED 检测使能	开启/禁止 CED 检测功能			
GPMD 属性使能	开启/禁止 GPMF 功能			
T.38 冗余	开启/禁止 T.38 冗余			
最大传真速率	可下拉选择不同的最大传真速率控制			

增值业务

且业务			
呼叫等待	开启▼	热线呼叫号码	
MWI使能	开启▼	语音信箱号码	
MWI订阅使能	禁止 ▼	VMWI服务使能	开启▼
免打扰	禁止 ▼		
^友 速拨 2		速拨 3	
^友 速拨 2 速拨 4		速拨 3 速拨 5	
∞ 速拨 2 速拨 4 速拨 6		速拨 3 速拨 5 速拨 7	

参数名称	描述		
增值业务			
呼叫等待	是否启用呼叫等待		
热线呼叫号码	填入热线号码。用户设置成功后,摘机,立刻会自动地拨出该 热线号码		
MWI 使能	是否启用 MWI(信息等待指示), 若用户需要使用语音邮箱, 请 启用该功能		

海主信約只知	填入 SIP 服务商提供的语音邮箱的特征码,以 Elatix 平台为例,		
后目信相 5 ¹¹ 3	其语音邮箱的特征码为*97		
MWI 订阅使能	是否启用 MWI 的订阅功能		
VMWI 服务使能	开启/禁止 VIMWI 服务功能		
免打扰	开启免打扰,可以拒接所有来电		
速拨			
 速拨 2-9	可设置8个速拨号码		

高级

高级

SIP高级设置

域名格式	开启▼	携带端口信息	禁止 ▼
本地SIP端口	59951	DTMF模式设置	Inband 🔻
RFC2833载荷类型(>=96)	101	注册刷新时间(秒)	3600
来电显示头域	FROM V	移除上次注册消息使能	开启▼
会话刷新时间(秒)	0	刷新	UAC 🔻
SIP 100REL 使能	禁止 ▼	SIP OPTIONS使能	禁止 ▼
初始注册携带认证信息	禁止 ▼	呼叫等待回应182	禁止 ▼
主备服务器心跳周期	0	最大检测失败计数	3
NAT保活间隔(10-60秒)	15	匿名呼叫	禁止 ▼
拒绝匿名呼叫	禁止 ▼	Proxy DNS 类型	A Type 🔻
在会话中使用OB代理	禁止 ▼	完整注册	禁止 ▼
注册订阅使能	禁止 ▼	注册订阅时间(秒)	0
拨号前缀		对端用户类型	Phone
呼叫保持方法	ReINVITE •	请求用户检查	开启▼
仅接受来自服务器的请求	禁止 ▼	服务器地址	
SIP Received 检测	禁止 ▼	VPN	禁止 ▼
SIP 加密方式	禁止 ▼	RTP 加密方式	禁止 ▼
国家码		移除国家码使能	禁止 ▼
Tel URL	禁止 ▼	使用随机SIP端口	开启▼
最小随机SIP端口	50000	最大随机SIP端口	60000
优选主服务器	禁止 ▼		

RTP高级设置

最小RTP端口	0 (0 为自动选择)	最大RTP端口	50000		
参数名称		描述			
域名格式	是否在 SIP URI 中启用域名识别功能				
携带端口信息	是否携带	是否携带 SIP URI 的端口信息			
本地 SIP 端口	SIP 协议	SIP 协议的本地端口号			
DTMF 模式设置	选择二次	选择二次拨号的方式,可选项目有 In-band, RFC2833 和 SIP Info.			
RFC2833 载荷类型(>=96)	用户可使	用户可使用默认设置			
注册刷新时间	两个正常	两个正常的注册消息之间的时间间隔。用户可以使用默认设置。			

	启用时,将发送一个未注册的消息在注册前,禁用时,不会被
来电显示头域	发送未注册的消息在注册之前;应根据不同的服务器要求进行
	设置
移除上次注册消息使能	是否移除上次注册消息
会话刷新时间(秒)	两个会话之间的间隔时间,用户可使用默认设置
刷新	从 UAC 和 UAS 中选择刷新
	如果启用此选项, IP 电话将发送 SIP- OPTION 到服务器, 而不是
SIP 100REL 使能	定期发送 Hello 报文。发送的时间间隔为"NAT 保活间隔"参数
	设设置的参数。
SIP OPTIONS 使能	是否开启 SIP OPTION 功能
初始注册携带认证信息	注册时是否携带认证信息
· 呼叫等待回应 182	呼叫等待时是否允许发送 182
主备服务器心跳周期	修改主备服务器的心跳周期,默认为0
最大检测失败计数	修改最大检测失败计数,默认为3
NAT 保活间隔(10-60 秒)	发送空包的时间间隔
匿名呼叫	是否启用匿名呼叫
拒绝匿名呼叫	是否启用匿名来电的阻拦
Proxy DNS 类型	设置 DNS 服务器类型,可选项目有 A 类型, DNS SRV 和自动
在会话中使用 OB 代理	是否在对话中使用 OB 代理
完整注册	是否启用完整注册
注册订阅使能	启用时将在注册消息后发送订阅消息;禁用时不发送订阅消息
注册订阅时间(秒)	设置注册订阅时间,默认为0秒
拨号前缀	拨号前加的前缀
对端用户类型	对端用户是 IP 还是 Phone
呼叫保持方法	呼叫保持是 REINVITE 还是 INFO
请求用户检查	是否允许请求用户检查
仅接受来自服务器的请求	如果开启,将只接受来自服务器的请求,不接受别的请求
服务器地址	SIP 服务器的地址
SIP Received 检测	是否允许 SIP 接收检测
VPN	是否启用 VPN
SIP 加密方式	是否允许 SIP 报文加密
RTP 加密方式	是否允许 RTP 报文加密
国家码	国家编码
移除国家码使能	是否允许移除国家编码
Tel URL	是否开启 Tel URL
使用随机 SIP 端口	是否使用最小随机端口
最小随机 SIP 端口	SIP 的最小随机端口
最大随机 SIP 端口	SIP 的最大随机端口
优选主服务器	是否启用优选主服务器
最小 RTP 端口	RTP 的最小端口
最大 RTP 端口	RTP 的最大端口

SIP 设置

状态 网络 VoIP 电	3话 管理		
账号设置 FXS 设置 SIP	设置 VoIP QoS		
SIP参数			
SIP参数			
SIP T1	500	室 秒 最大跳数	70
SIP用户代理头域名称		最大认证失败次数	2
注册失败再次注册间隔	30 秒	注册失败再次注册长间	1200 秒
标记所有AVT包		阀 RFC 2543呼叫保持	
SRTP	禁止 ▼	SRTP 不加密	AES_CM V
服务类型	通用 ▼	DNS刷新周期	0 秒
响应码处理			
重新注册处理的响应码]	
NAT 穿越			
NAT 穿越			14 22
NAT 穿越	禁止▼	STUN 服务地址	
NAT 刷新间隔(秒)	60	STUN 服务端口	3478
参数名称		描述	
SIP T1	默认值为 50	00	
SIP 用户代理头域名称	输入 SIP Use	er Agent 头域	
最大跳数	修改最大跳	数值,默认为70	
最大认证失败次数	修改认证失	败次数,默认值为2	
注册失败再次注册间隔	注册失败再	次注册间隔时间,默认值为30	
注册失败再次注册长间隔	注册失败再	次注册长间隔时间默认 1200	
标记所有 AVT 包	默认使能开	启	
REC 2543 呼叫保持	默认使能开	启	
SRTP	默认使能禁	ш	
SRTP 不加密	支持 AES_CM	M 和 ARIA_CM	
服务类型	默认通用		
DNS 刷新周期	修改 DNS 刷	新时间,默认值0	
NAT 穿越	是否启用 NA	AT 模式,或选择 STUN 穿透	
STUN 服务地址	STUN 服备累	器IP 地址	
	51011 加力 借		
NAT 刷新时间(秒)	刷新间隔		

VoIP QoS

QoS 服务可以提高语音应用的质量。默认值为46,可以设置值的范围是0~63。

状态	网络	VoIP	电话	管理
账号设置	FXS	设置	SIP设置	VoIP QoS
OoS 设	罟			
第三层QoS				
SIP QoS	5 <mark>(0-63</mark>)		46	i
RTP Qo	S(0-63)		46	i

电话

首选项

音量设置

状态 网络	VoIP 电话 管理		
首选项数图	通话日志		
端口	FXS 1 V	批量设置	
首选顶			
音量设置 输入音量	5 🔻	输出音量	5 🔻
参数名利	尔	描述	
端口	可选择批量配	置的端口	
批量配置	可选择批量配	置	
输入音量	调整手柄 MIC	的音量输入大小。	
输出音量	调整手柄输出	的音量大小。	

区域铃声设置

声标准	USA 🔻		
发 <mark>号音</mark>			
音			
崔挂音			
回铃音			
呼叫等待音			
最小抖动延时(0-600室秒)	20	最大抖动延时(20-1000室 秒)	160
	60		
振铃时间(10-300秒)			
辰铃时间(10-300秒) 辰铃波形	Sinusoid 🔻	振铃电压(40-63 Vrms)	45
辰铃时间(10-300秒) 辰铃波形 辰铃频率(15-30 Hz)	Sinusoid V	振铃电压(40-63 Vrms) VMWI响铃时长(0.1-10秒)	45 0.5

参数名称

参数名称	描述
铃声标准	选择音调类型。
拨号音	拨号音音调。
忙音	忙音音调。
催挂音	挂机警告音音调。
回铃音	回铃音音调。
呼叫等待音	呼叫等待音音调。
最小抖动延时(ms)	jitter delay 的最小值,电话的 jitter 采用的是自适应机制 。
最大抖动延时(ms):	jitter delay 的最大值,电话的 jitter 采用的是自适应机制。
振铃时间 (Sec):	振铃时间。
振铃波形	响铃波形选择有 Sinusoid 和 Trapezoid 两种选择,默认 Sinusoid
振铃电压(40-63 Vrms)	响铃电压设置,默认值 45
振铃频率(15-30 Hz)	响铃频率设置,默认值 25
VMWI 响铃时长(0.1-10 秒)	VMWI 响铃时间,默认值为 0.5
最大闪断时间(0.2-1 秒)	拍叉簧最大时间,默认值 0.9
最小闪断时间(0.1-0.5 秒)	拍叉簧最小时间,默认值 0.1

呼叫转移

无条件转移	禁止 ▼	遇忙转移	禁止▼
无应答转移	禁止 ▼	挂机转移	开启▼
could take			
押叫转移			
P叫转移 无条件转移		遇忙转移	

参数名称		描述
	无条件转移	是否启用转接所有电话
	遇忙转移	是否启用遇忙转接电话
产品特点	无应答转移	是否启用无人应答转接电话
	挂机转移	是否启用挂机转移电话
	无条件转移	设置转接所有电话的目标号码
呼叫转移	遇忙转移	设置遇忙转接电话的目标号码
	无应答转移	设置无人应答转接电话的目标号码
	无应答转移超时(秒)	设置判定为无人应答时的振铃时长

功能键设置

持键码	*77	会议键码	*88
呼叫转接键码	*98	语音菜单键码	****
R键使能	禁止 ▼	R键取消键组合码	R1 🔻
R键保持键组合码	R2 🔻	R键呼叫转接键组合码	R4 ▼
R键会议键组合码	R3 🔻	速拨码	*74

参数名称	描述
保持键码	呼叫保持的特征码,默认*07
会议键码	三方会话的特征码,默认*09
呼叫转接键码	电话转接的特征码,默认*08
语音菜单键码	语音菜单的特征码,默认****
R键使能	选择 R 键使能或者禁止
R键取消键组合码	R键取消键组合码的设置,范围在 R+1~R+9
R 键保持键组合码	R键保持键组合码的设置,范围在 R+1~R+9
R 键呼叫转接键组合码	R键Transfer键组合码的设置,范围在 R+1 [~] R+9
R 键会议键组合码	R键会议键组合码的设置,范围在R+1~R+9
速拨码	速拨电话的特征码,默认为*74

CPC 控制

CPC 控制			
CPC 使能 CPC 延迟(秒)	禁止▼ 0	CPC 持续时间(秒)	0
参数名称		描述	
CPC 使能	是否开启 C	PC	
CPC 持续时间	CPC 持续时	间,默认 0	

CPC 延时	
--------	--

计量脉冲设置

计量脉冲设置				
计量脉冲使能	禁止 ▼			
频率	16K 🔻	振幅(毫伏)	350	
活跃时间(室秒)	2000	不活跃时间(室秒)	0	

CPC 延时

参数名称	描述
计量脉冲使能	是否开启计量脉冲
频率	计量脉冲的频率
振幅	计量脉冲的振幅
活跃时间	计量脉冲的活跃时间
不活跃时间	计量脉冲不活跃的时间

Miscellaneous

Miscellaneous					
回路电流	26		阻抗匹配	US PBX,Korea,Taiwan(600)	۲
来电显示	开启▼		CWCID 服务	禁止 ▼	
来电显示方法	Bellcore	•	极性反转	禁止 ▼	
拨号超时(秒)	5		快拨键	# 🔻	
ICMP Ping	禁止 ▼		特殊字符转义	禁止▼	
贝尔方式三方会议	禁止 ▼		On-Hook Voltage	48	

参数名称	描述
回路电流	摘机环路电流设置,默认值 26。
阻抗匹配	阻抗匹配设置,默认值 US PBX,Korea,Taiwan(600)
来电显示	是否开启来电显示;如果开启,显示来电的电话号码,否则不显示。 默认开启
CWCID 服务	是否开启 CWCID 服务。如果开启,显示呼叫等待的电话号码,否则 不显示;默认禁止
来电显示方法	选择来电显示方法,默认为 Bellcore
极性反转	开启/禁止极性反转
拨号超时(秒)	设备拨号后听到拨号音的时长
快拨键	选择拨号键"*"或者"#",或是禁用
ICMP Ping	是否启用 ICMP Ping。 若启用,电话每隔间隔时间会 ping SIP 服务器;否则会发"hello" 的空包给 SIP 服务器 。
特殊字符转义	使能开启或禁止,默认禁止。
贝尔方式三方会议	是否允许 Bellcore 方式的三方会议
On-Hook Voltage	摘机电压,默认为 48V

数图

状态 网络 Vol	P 电话 管理
首选项数图通	话日志
数图	
通用配置	
数图 未匹配策略	禁止 ▼ 接受 ▼
规则配置	
	保存 取消 重启

参数名称	描述
数图	开启/禁止拨号规则
未匹配策略	是否接受未匹配策略

数图规则:

No.	字符	描述			
1	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #	合法字符			
2	Х	小写字母 x 匹配任何一个合法字符			
		匹配一个序列			
3	Γ	例如:			
	Lsequence	◆ [0-9]: 匹配数字 0 到 9 中的任何一个			
		◆ [23-5*]: 匹配字符2或3或4或5或*			
4		匹配 x, xx, xxx, xxxx 等等			
	х.	例如: "01."可以匹配"0", "01", "011""011111"			
-	/11.1.11	替换			
5	<dlaled:substituted></dlaled:substituted>	例如: <#:23%>xx<#:23%>, 输入为#56#时, 输出为 23%5623%			
		输入"x"后会有拨号音,输入"y"后拨号音结束			
6	х, у	例如<5,:><:241333>8101, 输入为58101,输出为2413338101。			
		此外设备输入5后将会有拨号音,在拨8后停止			

7

Т

设定延迟时间。设备将会在2秒后拨出有效号码

通话日志

在该页面用户可以查看重播列表(呼出电话)、已接来电和未接来电。

重拨列表

重拨列表						
编号	号码	开始时间	通话时长			
1	63625	09/22 11:21	00:00:01			
2	626	09/22 11:21	00:00:27			
3	626	09/22 11:22	00:00:04			

_	1.00		Sec. 2
-	100	-	17
-	354		нн
-		-	

编号	号码	开始时间	通话时长	
1	625	09/22 11:21	00:00:28	
2	626	09/22 11:22	00:00:13	

未接电话

未接电话

编号	号码	开始时间	通话时长	
1	625	09/22 11:22	00:00:00	



在该页面用户可以管理设备,用户能够设置设备的时间/日期、密码、web 登录、系统日志以及 TR069 的相关配置等。

管理

保存配置文件

状态	网络	VoIP	电话	管理						
管理	固件升级	计划	任务	证书	自动更新	SNMP	TR069	诊断	工作模式	
保存配	保存配置文件									
配置文件上传与下载 本地文件 选择文件 未选择任何文件 上传 下载										
参数名税	ĸ	描述								
配置文件	上传与下	载 上传	: 点击	浏览,在	在本地选择文	5件, 按上	传按钮开	始上传文	件	
		下载	: 点击	下载,刻	然后选择存放	(路径开始	下载配置	文件		

管理员设置

管理员设置		
重置密码		
用户 <u>类型</u> 新用户名 新密码 确认密码	超级管理员 ▼ admin (最大长度是25)	
语言	中文 ▼	
VPN 使用 管理使用VPN	禁止▼	
参数名称	描述	
用户类型	有管理员、普通用户二个级别	
新用户名	可以修改用户名,设置新的用户名	

新密码	添加新用户名的密码
确认密码	再次添加新密码
语言	可在此修改 web 页面显示的语言
管理使用 VPN	是否启用 VPN
远程 Web 登录	是否启用远程 Web 登录
Web 端口	设置用于通过 Internet 端口和 PC 端口进行登录的端口,默认值 80
Web 闲置超时	设置网络空闲超时时间,若网络空闲超时没有任何操作,网页自动注销
允许远程的 IP 地址	设置用户可以远程登录设备的 IP
Telnet 端口	设置用于 telnet 到设备的端口值

网页设置

远程Web登录	开启 ▼	
Web端口	80	
Web SSL端口	443	
Web闲置超时(0-60分钟)	5	
允许的远程IP地址(IP1;IP2;)	0.0.0.0	

Telnet 使用

远程 Telnet	开启▼
Telnet 端口	23
允许的远程IP地址(IP1;IP2;)	0.0.00
主机名	FTA5102

参数名称

描述

网页设置	
远程 Web 登录	是否启用远程 Web 登录
Web 端口	设置用于通过 Internet 端口和 PC 端口进行登录的端口,默认值 80
Web SSL 端口	可通过 SSL 连接设备,可在此设置 SSL 连接端口
Web闲置超时(0-60分钟)	设置网络空闲超时时间,若网络空闲超时没有任何操作,网页自动注销
允许远程的 IP 地址	在此可以控制其他设备是否可以访问 web
 Telnet 使用	
远程 Telnet	是否开启运行其他设备 telnet 连接本设备
 Telnet 端口	设置用于 telnet 到设备的端口值
允许远程的 IP 地址	在此可以控制其他设备是否可以连接设备
	连接成功后显示的FGW4148-16S/32S/48S的名字,默认是:FTA5102(FTA5101)

NTP 设置

时间/日期设置	
NTP设置	
NTP开关	开启▼
Option 42	禁止 ▼
当前时间	2017 - 10 - 26 . 17 : 27 : 39
与主机同步	与主机同步
NTP设置	(GMT+08:00)中国海岸,香港 ▼
主NTP服务器	pool.ntp.org
从NTP服务器	cn.pool.ntp.org
NTP同步(1-1440分钟)	60

参数名称	描述
NTP 开关	是否启用 NTP
当前时间	显示当前时间
NTP 设置	设置时区
主 NTP 服务器	首选 NTP 服务器的 IP 地址或是域名
从 NTP 服务器	备选 NTP 服务器的 IP 地址或是域名
NTP 同步	NTP的同步周期,周期时长可以为1到1440分钟的任何一个,默认设置是60分钟

系统日志功能

用户可以本地查看系统日志或者远程查看系统日志。 本地系统日志设置 1)打开"管理"页面,找到"系统日志设置"标签。 2)开启系统日志功能,在系统日志级别中选择"INFO"或"DEBUG"在 INFO 级别,系统会记录所有的 info 信息,在"DEBUG"级别,系统会记录所有的调试信息。 3)保存并重启使设置生效

远程系统日志设置

1) 开启远程系统日志功能,填写远程系统日志服务器的 IP 地址或域名

2) 在系统日志级别中选择"INFO"或"DEBUG"

3)保存并重启使设置生效。

系统日志设置

Z5107.	-	•л.	
杂玑	121	모	E

系统日志使能	开启 ▼
系统日志级别	INFO 🔻
经录日志使能	开启▼
乎叫日志使能	开启▼
网络日志使能	开启▼
2备管理日志使能	开启 ▼
2番告警日志使能	开启▼
的核日志使能	开启 ▼
记程系统日志使能	禁止▼
2221年1月11日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1	

参数名称	描述
系统日志使能	是否启用系统日志功能
系统日志级别	选择系统日志等级,有 INFO 和 Debug 两种等级,其中 Debug 能比 INFO 获取 更多的信息
登录日志使能	是否允许登录日志
呼叫日志使能	是否使能呼叫日志
网络日志使能	是否使能网络日志
设备管理日志使能	是否使能设备管理日志
设备告警日志使能	是否启用设备告警日志
内核日志使能	是否使能内核日志
远程系统日志使能	是否启用远程系统日志功能
远程系统日志服务器	添加远程服务器 IP 地址

出厂状态设置

出厂状态设置	
出厂状态设置	
钡定恢复出)状态	禁止▼
出厂设置	
恢复出厂设置	恢复出厂设置
参数名称	描述
出厂状态设置	当启用时,该设备可能不会重置为出厂默认值,直到这个参数被重置为禁用

出厂设置 点击恢复出厂设置来恢复设备到出厂设置

固件升级

管理 固件升级 计划任务 证书 自动更新 SNMP TR069 诊断 工作模式 固件管理	忐	网络	VoII	P 电话	管理						
固件管理 I件升级	翅	固件升	级	计划任务	证书	自动更新	SNMP	TR069	诊断	工作模式	
	固件管 牛升级	理									
本地升级 选择文件 未选择任何文件	本地升	级		选择文件	未选择任何	可文件					

- 1. 点击选择文件
- 2. 选择所需要升级的文件
- 3. 按 升级 开始升级设备

计划任务

状态	网络V	oIP 电话	管理						
管理	固件升级	计划任务	证书	自动更新	SNMP	TR069	诊断	工作模式	
a l Balda	-								
计划任	t务								
定时重启	28								
定时重	启	禁止	•						
工作模	試	每天	۲						
时间		00 ▼	: 00 ▼]					
重启PPPo	DE								
重启P	PPoE	禁止	•						
工作槽	袁式	每天	•	78					
时间		00 •	: 00 ▼						
参数名和	称	描述							
定时重	自								
定时重用		开启/禁止	定时重启						
工作模式	式	选择工作植	莫式,每	天/每周					
时间		设置定时重	重启的时	间					

重启 PPPoE	
重启 PPPoE	开启/禁止重启 PPPoE
工作模式	选择工作模式,每天/每周
时间	设置重启 PPPoE 的时间

自动跟新 (Provision)

状态	网络	VoIP	电话	管理						
管理	固件升	级计	划任务	证书	自动更新	SNMP	TR069	诊断	工作模式	
Provi	sion									
配置简介	1									
Provis	ion 使能				1	开启▼				
同步复	包立					开启▼				
同步随	的延时(利	少)			4	ю				
同步周	周期(秒)				3	8600				
同步错	<mark>誤重</mark> 试延	迟(秒)			3	600				
强制同	同步延时(利	少)			1	4400				
升级后	重新同步					开启▼				
Resyn	c From SI	P				禁止 ▼				
Option	n 66				1	开启▼				
Option	167 -/// /					开启▼		_		
配置又					\$	(MA)				
用户代	C埋名称							-		
用户省	5									
密码							1		. (+(+++))	+/11030
能宜义	(1午规则)				In	ittp://prv1.r	iyingvoice.n	et:69/coni	rig/\$(MA)?mac	:=\$(MA)&
固件升级										
升级傅	前記				18	开启▼				
升级错	誤重试延	迟(秒)			3	600				
升级规	RMA									
参数名和	称	描述	<u><u></u></u>							
Provisi	ion 使能	是召	存使能 pr	ovision						
同步复付	<u><u></u></u>	重启	后是否重	重新同步	启用					
同步随日	即延时	设置	目请求同步	大件的	最大延迟,	默认是 40				
同步周期	期	如果	是最后重新	而步是	失败的,在	"Resync	Error Ret	ry Delay	"时间之后	,设备将
		重词	《重新同步	5,默认	是 3600 秒					

同步错误重试延时	设置定时重新同步,默认值是3600秒
强制同步延时	如果到了重新同步的时间,但设备正忙,在这种情况下,设备会等待一段时间, 最长的是"强制重新同步延迟",默认为14400s,时间过后,设备将被迫重新 同步。
升级后重新同步	重新同步后,是否使能固件更新功能,默认是 enable
Resync From SIP	启用/禁用同步从 SIP
Option 66	它仅用于公司内部规定的模式。当使用 TFTP 与选项 66 实现配置时,用户必须在设备的网页输入正确的配置文件名。当禁用选项 66,此参数不起作用
Option 67	启用/禁止 Option 67
配置文件	配置文件名称
用户代理名称	用户代理名称
配置文件规则	配置文件的 URL 注意,指定的文件路径是相对于 TFTP 服务器的根目录
升级使能	开启或关闭升级使能
升级错误重延时	如果最后一次升级失败,设备将会尝试升级,再次在"升级错误重试延迟"期间, 默认为 3600s
升级规则	URL 是升级规则

SNMP

状态	网络	VoIP	电话	管理						
管理	固件升级	B HI	脏务	证书	自动更新	SNMP	TR069	诊断	工作模式	
SNM	配置									
SNMP 配	置 —									
SNMP	服务				1	禁止 ▼				
Trap 8	服务地址									
SNMP.	只读口令				p	ublic				
SNMP	读写口令				p	rivate				
Trap []令				tr	ар				
Trap B	时间间隔(利	少)			3	00				
参数名和	弥	描述								
SNMP 服	务	是否	使能 SN	MP						
Trap 服	务地址	输入	. trap s	server ‡	也址					
SNMP 只	读口令	用作	通过 SN	MP 从设行	备请求信息的	り密码的字	的串值			

SNMP 读写口令	用作通过 SNMP 将配置值写入设备的密码的字符串值
Trap 口令	用作从设备中检索陷阱的密码的字符串值
Trap 时间间隔	陷阱从设备发送的时间间隔

TR069

状态	网络	VoIP	电话	管理						
管理	固件升级	汲 计	划任务	证书	自动更新	SNMP	TR069	诊断	工作模式	

TR069 设置		
ACS		
TR069 使能	开启 ▼	
CWMP	开启▼	
ACS URL	http://acs1.flyingvoice.net:8080/tr069	
用户名		
密码		
定期通知启用	开启 ▼	
定期通知时间间隔(秒)	3600	

连接请求

参数名称	描述
TR069 使能	是否启用 TR069
CWMP	是否启用 CWMP
ACS URL	TR069 的服务器的 URL,默认为飞音时代 ACS 服务器地址
用户名	用于 TR069 服务器连接的用户名
密码	用于 TR069 服务器连接的密码
定期通知启用	是否启用定期信息
定期通知时间间隔	TR069 服务器发送信息的时间间隔
用户名	TR069 服务器连接到电话的用户名
密码	TR069 服务器连接到电话的密码

诊断

在此页面中,用户可以进行数据包跟踪,ping测试和跟踪路由测试,以诊断设备的连接状态。

数据包跟踪

用户可以使用报文追踪功能截取已发送的数据包。点击开始按钮,开始数据追踪,点击停止则停止抓取报 文,点击保存按钮,保存所抓的数据包。

状态	网络	VolF	9 电话	管理						
管理	固件升级	B	计划任务	证书	自动更新	SNMP	TR069	诊断	工作模式	
报文追	踪									
报文追踪										
追踪接	田				WAN 🔻					
报文通	目に				开始 停止	保存				

Ping 测试

输入目的 IP 或主机名,然后单击"应用",设备将执行 ping 测试

P 地址式主机交	
广域网连接	1 MANAGEMENT VOICE INTERNET R VID V

Traceroute 测试

输入目标 IP 或主机名,然后单击应用,设备将执行跟踪路由测试

raceroute 测试							
raceroute 测试							
IP 地址或主机名							
广域网连接	1_MANAGEMENT_VOICE_INTERNET_R_VID_						

工作模式

设备分为高级模式和基本模式,用户可再此选择自己所需要的工作模式

状态	网络	VoIP	电话	管理							
管理	固件升	छ ।। १	制任务	证书	自动更新	SNMP	TR069	诊断	工作模式		
工作模式设置											
工作模式	置										
工作模式 高级模式 ▼											

第5章 故障排除

本章内容包含:

- 接通电源无反应
- 登录不上 Web
- 忘记密码

接通电源后无反应

解决方案:

检查电源适配器是否正确连接。

无法登录设备的网页

解决方案:

检查以太网电缆是否正确连接。 检查 URL 是否是正确的写, URL 格式: http:// Internet 端口 IP address。 检查你的防火墙/ NAT 设置是否正确。 如果 IE 版本是 IE8 的检查,或使用其他浏览器如 Firefox 或 Mozilla,或联系您的管理员,供应商或 ITSP

忘记密码

网站和菜单的默认密码为 admin。

如果用户更改密码,然后忘了,你不能访问需要密码的配置网站或菜单项。

解决方案:

出厂默认值:按"RST"按钮,等待5秒后放开,设备会回复出厂设置,密码恢复成 admin。

如果您选择出厂默认,您将返回到原始出厂设置的电话,将删除所有当前的设置,包括系统日志和通话记录。