

话机如何设置快速拨号

一、配置说明：

快速拨号是可以实现一键速拨的功能，用户在话机上设置好需要快速拨号的电话号码后，即可一键快速呼叫对方，省去手动按电话号码的时间。


二、配置方法：

快速拨号可以通过长按账号键或者登陆 WEB 界面进行操作

三、配置举例

3.1、设置账号键为速拨键，比如话机一键呼叫 1006 号码

在话机的操作面板上长按账号键唤出设置界面如下：



长按该按键进入如下界面：

账号键 2			账号键 2		
1. 类型	账号	◀▶	1. 类型	速拨	◀▶
2. 账号 ID	账号 2	◀▶	2. 账号 ID	账号 1	◀▶
3. 标签			3. 标签	aila	
			4. 值	1006	
返回	切换	确定	返回	切换	确定

通过方向键<>将

【类型】 选择到 **【速拨】**，



【账号 ID】 选择 **【账号 1】**

注意：这里选择是由你注册的账号为准，这里因为是账号 1 进行了注册 1007 分机，所以选择账号 1 作为主叫进行拨打

【标签】 可以自定义,这里填的是 aila,

【值】 填的是你所需要拨打的号码。将上述信息填好之后点击确定。



测试验证：

通过上述设置后可以看到速拨键已经显示了 aila，这时可以通过按 aila 键可以拨打 1006 分机。

3.3、进入 WEB 界面设置

首先按话机的 **OK 键** 进行查看或通过按键 **【菜单】 - 【状态】** 查看 IP 地址，然后输入 IP 话机的地址登录 WEB 页面,账号密码默认 **admin/admin**



然后进入 **【电话】 - 【账号键】 - 【账号键 2】**，通过下拉框选择到 **【速拨】** 功能，然后填写相关信息，点击保存即可设置完成。



FLYINGVOICE

软件版本 V0.7.23.1
当前时间 2022-10-14 15:23:29
超级管理员模式 退出 重启

状态
网络
无线
VoIP
电话
管理

首选项
可编程按键
账号键
数图
电话本
通话日志
Action URL
页面拨号
组播地址

可编程功能键

按键	类型	账号	值	标签	分机号
账号键1	账号	账号1			
账号键2	速拨	账号1	1006	aila	
账号键3	账号	账号3			
账号键4	账号	账号4			
账号键5	空		需要速拨的号码	自定义标签	
账号键6	空				
账号键7	空				
账号键8	空				
账号键9	空				

保存 取消 重启

帮助

速拨键:
你可以配置这个按键作为一个快速拨号键, 轻松的拨打最常用的电话.

事件类型:
根据不同的需要, 可以更换某个按键的功能

经过上述操作后就可以看到**账号 2** 按键设置为了【速拨】按键, 这时通过该按键可以一键呼叫对方

